

接続は
とっても
カンタン

①DVD・vRec VR100・テレビを付属のケーブルで接続します。



②テレビの入力切り替えボタンを使って接続したVideo1、Video2などに合わせます。

③電源をつなぐと、前面左側のLEDが赤く点灯します。



④リモコンの電源ボタンを押すと前面左側のLEDが緑に点灯します。



⑤vRec前面のUSBにUSB2.0デバイスを接続します。



⑥vRec前面右側のLEDが緑色に点灯したらvRecがUSBデバイスを認識し、テレビ画面左上部に「録画準備完了」と赤い文字で表示されます。
録画モードとUSBデバイスの空き容量によって録画可能時間が表示されます。



著作権を守りましょう

お客様が録画およびバックアップしたデータを第三者が入手できる状態で保管することは著作権法上の問題になり刑事罰、民事罰を問われる可能性があります。個人で楽しむ以外の用途には用いないようにお願いいたします。本機はマクロビジョン信号で著作権保護された映像は録画できません。また、お客様が録画したデータが万が一外部に流出した場合にも弊社は一切の責任を負いませんので、予めご了承下さい。

サポートするUSBデバイス

- ◆ USB2.0 ハードディスクドライブ
 - ◆ USB 2.0 フラッシュメモリ
 - ◆ iPod
 - iPod nano (3rd/4th generation)
 - iPod Classic
 - iPod Video
 - iPod Touch*
 - iPhone*
 - *i-Tunesが必要
 - ◆ PSP
 - PSP1000
 - PSP2000
 - PSP3000
 - ◆ Sony Net Walkman
 - ◆ iriver SPINN
 - ◆ NTT Docomo
 - P-01A 他
 - Mobile MP4 ver.7 リスト
 - SH904i F-01A
 - N904i F-02A
 - F904i F-03A
 - D904i F-04A
 - P904i F-05A
 - SH905i F-06A
 - D905i F-08A
 - N905i F-09A
 - P905i P-01A
 - F905i P-02A
 - SO905i P-03A
 - N905iμ P-04A
 - N905iBiz P-05A
 - SH905iTV P-06A
 - SO905iCS P-07A
 - F905iBiz P-08A
 - P905iTV P-09A
 - F801i P-10A
 - F705i SH-01A
 - P705i SH-02A
 - D705i SH-03A
 - D705iμ SH-04A
 - N705i SH-05A
 - SH705i SH-06A
 - N705iμ SH-07A
 - P705iμ N-01A
 - SO705i N-02A
 - P705iCL N-03A
 - SH705iIII N-04A
 - F884i N-05A
 - F884iES N-06A
 - P906i N-07A
 - SO906i N-08A
 - SH906i N-09A
 - N906iμ
 - F906i
- ※あくまで NTTDocomo が発表している H.264 をサポートしたリストであり、すべての機種との動作テストを行ったわけではありません。
- ◆ Softbank 3G Line-Up
 - 931SH
 - 930SC
 - 920SC
 - 921P
 - 920P
 - 830CA
 - 821N
 - 821SC